

ACTIVATION D'UNE PRISE D'EAU AVEC LA CARTE

Pour activer la prise d'eau, il faut avoir déjà avoir activé la prise électrique.

Vous devez une nouvelle fois présenter la carte devant le lecteur.



Un bip sonore sera de nouveau émis. Vous appuyez sur le bouton poussoir situé au-dessus du point de distribution, ce qui activera immédiatement la distribution d'eau.



Pour arrêter la distribution vous pouvez **déconnecter** votre tuyau.

Cependant, votre point de distribution sera **toujours actif**.

Pour le **désactiver**, vous devez **présenter la carte** devant le lecteur, et comme pour l'activation, une fois le **bip sonore** émis, **appuyer sur le bouton** situé au-dessus du point de distribution pour **la stopper**.



Votre point de distribution d'eau est maintenant **désactivé**. Il vous suffira de **recommencer** la procédure à chaque utilisation pour utiliser vos crédits d'eau.